

MONTERING AV SKENOR OCH TILLBEHÖR

Det är mycket enkelt att montera våra takskenor. Montera transformatorn på skenans ena ände, bänd loss täcklisten från skenan och skruva upp skenpaketet mot taket med skruv. Placera utvalda spotlights i skenans spår och lås fast i önskad position genom att vrida spårskruven. Täcklisten används sen för att täcka skenans spår mellan spotlightsen. Kontakta behörig elektriker för att koppla in transformatorn.

Våra skensystem går att bygga ut på många olika sätt, med olika tillbehör. Se bildexemplet nedan.

